



Šátkové ergonomické nosítko

MoniLu UNI Start

Návod k použití

Milá maminko, milý tatínku,

velice Vám děkujeme za pořízení šátkového ergonomického nosítka MoniLu. Věříme, že budete s nosítkem spokojeni.

Každé nosítko je vyrobeno v České republice, s tou největší pečlivostí ušito vždy jednou švadlenkou. Většina materiálu je taktéž české výroby, splňuje zdravotní nezávadnost, bezpečnost a nosnost do 15kg.

Samotné nosítko vyhovuje sledovaným normativním a legislativním bezpečnostním požadavkům podle normy EN 13209-2:2015.

V tomto návodu se dozvíte, jak správně nastavit rostoucí šátkové nosítko **MoniLu UNI Start** a jak správně usadit dítě do nosítka pro dosažení maximálního pohodlí pro Vás, i Vaše dítě. Další užitečné návody a videa naleznete na www.monilu.cz (sekce „Návody v pdf, videonávody“).

Potřebujete-li poradit s nastavením či máte jakékoliv jiné dotazy, je Vám k dispozici naše online poradenství na info@monilu.cz, či FB stránce nosítka.Monilu.

Přejeme Vám krásné nošení 😊

Team MoniLu

Tento návod k použití uschovejte pro případ další potřeby.



Rostoucí nosítko **MoniLu UNI Start**, vhodné od narození (50cm, 3,5kg) do cca 1 roka (75cm, max. 15kg) přizpůsobíte velikosti dítěte jednoduchým způsobem na několika místech.



Systém stahování šířky sedu nosítka se nachází na vnitřní straně bederního pásu.

Na obou stranách odjistěte krycí pásek. Rukou uchopte stahovací systém a uvolněte ho ze suchého zipu, abyste ho mohli posunout.

Posunujte na takovou velikost, jakou potřebujete.




Záševky na bederním pásu napovídají, jak stáhnout sed nosítka na požadovanou velikost. Maximální roztažení na výšku dítěte 75cm, v polovině cca 65cm, minimum na 50cm výšky dítěte. Stahujte obě strany nosítka stejně. Náповěda je orientační, nosítko musí sahat od kolínka ke kolínku.

Na závěr suché zipy překryjte krycím páskem



Po stažení obou stran nosítka narovnejte stahovací systém a vyrovnejte bederní pás, aby nebyl zkroucen směrem ven, ale dovnitř, směrem k nosícímu. Zkontrolujte celkové nastavení. Tím je stažení bederního pásu hotovo. Pro menší děti je třeba stáhnout také zadovou opěrku.



Ke zmenšení zádové opěrky slouží černé popruhy na přední straně nosítka. Stahování je vedeno vnitřkem nosítka. Pro zmenšení velikosti nosítka utáhněte popruh. Zkontrolujte, že máte obě strany stažené stejně. Velikost lze regulovat i na nasazeném nosítku. Zbývající popruh, kterým jste stáhli zádovou opěrku, můžete smotat a zachytit pod sponu. Pro povolení stačí sponu nadzvednout.



Stahováním za krčkem pod kapuckou nastavte šířku zádové opěrky dle velikosti miminka. Vzniklý límeček přidržuje miminku hlavičku, když jí ještě samo nedrží.

Jako dodatečnou oporu hlavičky miminek, srolujte kapucku a zachyťte stahovací kuličku na gumičce za úchytnou packu na ramenním popruhu, dotáhněte dle potřeby na obou stranách. Tento krok nastavujte až s miminkem v nosítku.






Při použití kapucky pro zakrytí hlavičky spícího dítěte zahákněte gumičku roztažené kapucky do druhé, výše umístěné, pojízdné packy na ramenním popruhu.





Bederní pás si dejte rovně do pasu, protáhněte sponu bezpečnostní gumičkou, zapněte sponu a zacvakněte pojistku (trojité jištění – nepodceňujte!) a utáhněte (opravdu pevně jako korzet). Bezpečnostní gumička slouží také k tomu, aby se spona nevychylovala z pásu a držela v rovině.

Pozn.: U malého miminka patří bederní pás do nejužšího místa pasu, jak dítě roste, bederní pás se dává níž a níž.






Miminko posadíte na svěšenou zádobou část do ergonomické polohy, tedy s podsazeným zadečkem, kdy zadeček je níž, kolínka výš. Bederní pás je mezi Vámi a zadečkem miminka. Pak zádobou část zvedněte a nasadíte si ramenní popruhy jeden po druhém. Potom zapnete pojistku za krkem a utáhněte dle potřeby.




Chytněte miminko za kolínka a tahem nahoru ho pořádně usadíte do látky zádobové opěrky. Zatáhněte i za límeček u krku miminka, lépe ho „zklepnete“ do kapsy v zádobové opěrce. Zadeček by měl zakrývat cca 1/3 bederáku. Stahováním u krčku upravíte šířku nosítka v horní části dle velikosti miminka.



Přepnutí bočních přezek pod zadeček miminka
*** využití od narození do cca 6-8 týdnů ***




V podpaží rozepněte sponu ramenního popruhu, dostatečně popruh povolte, vedte ho pod nožičkou miminka a sponu zacvakněte do trojzubce pod zadečkem. To samé proveďte i na druhé straně. Dle potřeby popruhy dotáhněte. Popruhy takto přicvakávejte pouze, pokud je již dítě v nosítku, při jeho vyndávání a následnému nasazování popruhy už rozepínat nemusíte, stačí pouze vyvléci/podvléci pod nožičkami, nosítko Vám tak zůstane nastavené pro další nošení.



Jak dítě začne pomalu držet hlavičku a páteř se mu tak začne rovnat, můžete spony z pod zadečku zapnout klasicky do bočních spon. Sponu pod zadečkem poté můžete elegantně vyjmout a odložit.

Ramenní popruhy je díky bočním sponám možné pro přední nošení také křížit.





Pozn: Zádová opěrka by měla zasahovat ke krku dítěte. Dokud dítko samostatně nesedí, ruce by měly zůstat vždy uvnitř nosítka.

První použití

Nosítko nemusíte před prvním nošením prát, šátek je přepraný. Ze začátku vám může připadat nosítko tvrdší, zvláště bederní pás a ramenní popruhy. Nošením materiály změknou a nosítko se vám krásně přizpůsobí. Před použitím si prostudujte tento návod, příp. navštivte www.monilu.cz.

Péče o nosítko

Nosítko je možné prát na 30 stupňů, doporučujeme prát v ruce, v prostředku bez rozjasňovačů. Nosítko nebělte, nedávejte do sušičky. Nosítko se nežehlí. Možné je žehlit pouze zádovou opěrku, pokud by se muchlala. Šátek v nosítku může být náchylný na vytahování nitek a jejich přetržení, stejně jako šátek nosící. Dávejte prosím pozor na šperky, zipy, a podobně. Nosítko nevystavujte extrémním teplotám. Na poškození nosítka těmito vlivy se záruka nevztahuje.

Bezpečnost je na prvním místě – prosím nepodceňujte a vždy plně využívejte trojitý systém jištění nosítek MoniLu.

Záruka

Na nosítko se vztahuje záruka 2 roky. V případě jakéhokoliv problému se nám neváhejte ozvat.

Varování

1. Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna vaším pohybem a také pohybem dítěte.
2. Dávejte pozor, když se shýbáte nebo předkláníte.
3. Nosítko není vhodné pro používání při sportovních aktivitách.
4. Vždy kontrolujte, aby mělo dítě v nosítku volné dýchací cesty a přísun kyslíku. Ústa dítěte by neměla být nikdy zakrytá.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav celého nosítka a funkčnost všech spon.
6. Používejte trojitý systém zabezpečení na sponě bederního pásu a ubezpečte se, že zapnutá spona bezpečně drží.
7. Nikdy nerozepínejte sponu bederního pásu, pokud je dítě v nosítku.
8. Při nandávání a sundávání dítěte z nosítka dítěte vždy jistěte jednou rukou!

Určeno pro nošení dětí od narození (3,5kg a 50cm) do cca 1 roka (75cm, max. 15kg).

Noste dítě vždy jen tváří k sobě! Nosítko není určené pro nošení dětí tváří směrem ven od nosícího.

Výrobce:

MoniLu s.r.o.
Do Zámostí 920/100
32600 Plzeň

IČ 05866880
DIČ CZ05866880