



Šátkové ergonomické nosítko

Návod k použití

Milá maminko, milý tatínku,

velice Vám děkujeme za pořízení šátkového ergonomického nosítka MoniLu. Věříme, že budete s nosítkem spokojeni.

Každé nosítko je vyrobeno v České republice, s tou největší pečlivostí ušito vždy jednou švadlenkou. Většina materiálu je taktéž české výroby, splňuje zdravotní nezávadnost, bezpečnost a nosnost do 20kg.

Samotné nosítko vyhovuje sledovaným normativním a legislativním bezpečnostním požadavkům podle normy EN 13209-2:2015.

V tomto návodu se dozvíte, jak správně nastavit rostoucí šátkové nosítko **MoniLu UNI** a jak správně usadit dítě do nosítka (aplikovatelné pro **MoniLu UNI, MINI, MEZI, MAXI a MAXI PLUS**) pro dosažení maximálního pohodlí pro Vás, i Vaše dítě. Další užitečné návody a videa naleznete na www.monilu.cz, www.youtube.com.

Sledovat naše novinky a akce můžete na FB stránce MoniLu – dětská nosítka: <https://www.facebook.com/nositka.Monilu/>, či se přidat do FB skupinky MoniLu – fan club.

Přejeme Vám krásné nošení ☺

Team MoniLu




Rostoucí nosítko **MoniLu UNI**, vhodné od 2 měsíců do cca 3 let, přizpůsobíte velikosti dítěte jednoduchým způsobem na čtyřech místech.



Na obou stranách odjistěte vymezovací pásek. Oběma rukama uchopte stahovací systém a uvolněte ho ze suchého zipu, abyste ho mohli posunout.



Posunujte na takovou velikost, jakou potřebujete. V požadované velikosti lehkým tlakem zajistíte přichycení suchého zipu. Na suchý zip zajistěte přehnutím i vymezovací pásek.



Záševky na bederním pásu napovídají, jak stáhnout sed nosítka na požadovanou velikost. Bez stažení na výšku dítěte cca 90-95cm, první záševek na 80cm, druhý 70cm, minimum pro děti s výškou cca 55cm. Stahujte obě strany nosítka stejně. Nápořevěda je orientační, nosítka musí sahat od kolínka ke kolínku.



Po stažení obou stran nosítka narovnejte stahovací systém a vyrovnejte bederní pás, aby nebyl zkroucen směrem ven, ale dovnitř, směrem k nosícímu. Zkontrolujte celkové nastavení. Tím je stažení bederního pásu hotovo. Pro menší děti je třeba stáhnout také zádivou opěrku.




K zmenšení zádivé opěrky slouží černé popruhy na přední straně nosítka. Stahování je vedeno vnitřkem nosítka a stahuje šířku i výšku opěrky. Pro zmenšení velikosti nosítka utáhněte popruh. Zkontrolujte, že máte obě strany stažené stejně. Velikost lze regulovat i na nasazeném nosítku. Zbývající popruh, kterým jste stáhli zádivou opěrku můžete smotat a zachytit pod sponu. Pro povolení stačí sponu nadzvednout.



U menších miminek, která ještě nadržují hlavičku, zajistěte hlavičku kapuckou. Kapucku srolujte a zachyťte za gumičku na rameni, dotáhněte pomocí stahovače.

Ramenní popruhy je možné také křížit. V takovém případě si popruhy před nasazením nosítka dostatečně povolte.



Bederní pás si dejte rovně do pasu, protáhněte sponu bezpečnostní gumičkou, zapněte sponu a zacvakněte pojistku (trojitě jištění – nepodceňujte!) a utáhněte. Bezpečnostní gumička slouží také k tomu, aby se spona nevychylovala z pásu a držela v rovině. Přetočte nosítko dopředu a pás řádně dotáhněte.



Miminko posadte na svěšenou zádivou část do ergonomické polohy, tedy zadeček nízko, kolínka výše a roztáhněte nožičky. Bederní pás je mezi Vámi a zadečkem miminka. Pak zádivou část zvedněte a nasadte si ramenní popruhy jeden po druhém. Potom zapněte pojistku za krkem a utáhněte dle potřeby.



Zádovou část vytáhněte k ramínkům. Utáhněte boční popruhy dle potřeby. Správné podsazení poznáte tak, že jsou vidět zhruba 2/3 bederního pásu, zbytek překrývá zadeček miminka.

První použití

Nosítko nemusíte před prvním nošením prát, šátek je předepraný. Ze začátku vám může připadat nosítko tvrdší, zvláště bederní pás a ramenní popruhy. Nošením materiály změknou a nosítko se vám krásně přizpůsobí. Před použitím si prostudujte tento návod, příp. navštivte www.monilu.cz.

Péče o nosítko

Nosítko je možné prát na 30 stupňů, doporučujeme prát v ruce, v prostředku bez rozjasňovačů. Nosítko nebělte, nedávejte do sušičky. Nosítko se nežehlí. Možné je žehlit pouze záďovou opěrku, pokud by se muchlala. Šátek v nosítku může být náchylný na vytahování nitek a jejich přetržení, stejně jako šátek nosící. Dávejte prosím pozor na šperky, zipy, a podobně. Na poškození šátku těmito vlivy se záruka nevztahuje.

Bezpečnost je na prvním místě – prosím nepodceňujte a vždy plně využívejte trojitý systém jištění nosítek MoniLu.

Záruka

Na nosítko se vztahuje záruka 2 roky. Při převzetí nosítka si ho řádně zkontrolujte. V případě jakéhokoliv problému se nám neváhejte ozvat.

Varování

- 1. Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna vaším pohybem a také pohybem dítěte.**
- 2. Dávejte pozor, když se shýbáte nebo předkláníte.**
- 3. Nosítka není vhodné pro používání při sportovních aktivitách.**
- 4. Při nandávání a sundávání dítěte z nosítka dítěte vždy jistěte jednou rukou!**

Před každým použitím zkontrolujte stav celého nosítka a funkčnost všech spon. Používejte trojitý systém zabezpečení na sponě bederního pásu a ubezpečte se, že zapnutá spona bezpečně drží. Nikdy sponu nerozepínejte, pokud je dítě v nosítku. Určeno pro nošení dětí od 2 měsíců, 55 cm a 5kg, nosnost max 20 kg.

Odpovídá aktuálním bezpečnostním požadavkům dle normy EN 13209-2:2015.

Výrobce:

MoniLu s.r.o.
Do Zámostí 920/100
32600 Plzeň

IČ 05866880
DIČ CZ05866880